

| رفع عیب                                                                                                                                                                                                                                                                               | عیب                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>کابل برق ورودی دستگاه بررسی شود</li> <li>کابل فیش ها و ولتاژ خروجی ترانس کاهنده بررسی شود</li> <li>از ورود آب با فشار کافی به دستگاه اطمینان حاصل شود</li> <li>سوییچ فشار بالا و سوییچ فشار پایین کنترل شود</li> <li>پمپ بازدید شود</li> </ul> | دستگاه کار نمی کند                                                      | 1  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>فشار آب ورودی بازدید شود</li> <li>سوییچ فشار پایین کنترل شود</li> <li>سوییچ فشار بالا کنترل شود</li> <li>شیر یک طرفه کنترل آب تصفیه خراب است</li> <li>شیر چهارطرفه خراب است</li> <li>زانویی سوپاپ دار هوزینگ ممبرین خراب است</li> </ul>        | دستگاه کار می کند اما قطع و وصل می شود                                  | 2  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>سوییچ فشار بالا کنترل شود</li> <li>پمپ فشار لازم را ایجاد نمی کند</li> </ul>                                                                                                                                                                   | دستگاه به طور مداوم کار می کند                                          | 3  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>فیلترهای پیش تصفیه گرفته است</li> <li>گرفتگی منافذ ممبرین</li> <li>پمپ بازدید شود</li> <li>فشار آب ورودی کم شده است</li> <li>سوییچ فشار بالا کنترل شود</li> </ul>                                                                              | تولید آب تصفیه کم است یا دستگاه تولید می کند اما آب تصفیه تولید نمی شود | 4  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>صحیح قرار نگرفتن ممبرین در جای خود</li> <li>خرابی ممبرین</li> <li>خرابی شیر چهارطرفه</li> <li>گرفتگی شیر کنترل جریان پساب</li> <li>شیر میکس باز است</li> </ul>                                                                                 | آب تصفیه شور مزه است یا طعم آب تصفیه نشده را دارد                       | 5  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>فشار آب شهری زیاد است</li> <li>شیر برقی خراب است</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | قطع نشدن پساب بعد از خاموشی دستگاه                                      | 6  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>پمپ بازدید شود</li> <li>شیر چهارطرفه خراب است</li> <li>فشار آب شهری زیاد است</li> </ul>                                                                                                                                                        | صدای غیر عادی دستگاه                                                    | 7  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>اورینگ ها خراب و یا از محل خود خارج شده اند.</li> <li>در هوزینگ ترک ایجاد شده است</li> <li>هوزینگ ها به قدر کافی سفت نشده اند</li> </ul>                                                                                                       | نشستی از هوزینگ                                                         | 8  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>بررسی فیلتر مرحله پنجم</li> <li>بررسی فیلتر مرحله ششم</li> <li>بررسی مخزن ذخیره آب</li> <li>بررسی شیلنگ های ارتباطی</li> </ul>                                                                                                                 | بو و طعم نامطبوع آب                                                     | 9  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>فشار باد مخزن کنترل شود</li> <li>شیر مخزن بررسی شود</li> <li>شیر برداشت آب بررسی شود</li> <li>گرفتگی فیلترهای مرحله پنج یا شش</li> <li>گرفتگی شیلنگ های ارتباطی</li> </ul>                                                                     | دستگاه تولید دارد اما آبی از شیر خارج نمی شود                           | 10 |