



نحوه نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه آب و دستگاه تصفیه آب خانگی.

لطفا قبل از شروع نصب تمام اتصالات دستگاه تصفیه آب خانگی را محکم کنید و پس از نصب آب بندی نمایید. دستگاه تصفیه آب خانگی آشپزخانه طراحی شده است. نصب، راه اندازی و تست دستگاه تصفیه آب خانگی به شرح ذیل میباشد.

مرحله اول : گرفتن انسحاب آب خانگی و تعبیه خروجی فاضلاب دستگاه

۱. بروکر آب را بسته کنید.

۲. شیر پیسوار آب سرد زیر سینک را باز کنید.

۳. سه راهی انشعب آب ورودی (۳) را به لوله آب سرد متصل کنید.

۴. شیر پیسوار را به سه راهی انشعب آب ورودی (شماره ۳) متصل کنید.

۵. شیر ورودی آب (شماره ۴) را به سه راهی متصل و آن را در حالت بسته قرار دهید.

۶. یک سوراخ با مته ئ روی لوله فاضلاب زیر سینک (یا هر لوله فاضلاب دیگر که در دسترس است) ایجاد کنید.

مرحله دوم: نصب شیر برداشت دستگاه تصفیه آب خانگی

۱۴. در مورد مناسب بودن سینک در سه مرحله با متدهای ۸ و ۱۴ انجام دهید. این عمل را با قطر ۱۴ روی سینک، حتما از مصرف کنید. این محل شیر را در سه مرحله با متدهای ۸ و ۱۴ انجام دهید. یک سوراخ با قطر ۱۴ روی سینک، حتما از مصرف کنید. این عمل را با قطر ۱۴ روی سینک، حتما از مصرف کنید. ۱۵. شیر برداشت (شماره ۵) را بخوبی نصب کنید و اتصالات آن را بخوبی محکم کنید.



مرحله سوم: نصب دستگاه تصفیه آب خانگی

۱۰. در پوش هوزینگ ممبران RO را بخوبی محفظه کنید. این عمل در انتهای نصب نکنید. در فعلاً نصب محفظه RO را باشید لوله ورودی به محفظه RO را بخوبی محفظه کنید. ممبران RO از پوش پلاستیکی است وارد محفظه می شود.

۱۱. ممبران RO را از طرفی که دارای دو عدد واشر لاستیکی است خارج کرده و آن را در هوزینگ پلاستیکی پوشش دهید. توجه کنید که ممبران از طرفی که دارای دو عدد واشر لاستیکی است وارد محفظه می شود.

۱۲. با آچار مخصوص هوزینگ ها را محکم کنید.

۱۳. لفاف پلاستیکی کارتريج های الیافی و کربنی را برداشته و هر فیلتر را در هوزینگ خود قرار دهید.

۱۴. رزوه های روی قانک (شماره ۶) را به وسیله نوار تفلون، نوار استفاده نکنید. رزوه های روی قانک (شماره ۱۱) متصل کنید. شیر مخزن را به دن شیر در محل خود هیچ وجه از آچار استفاده نکنید.



مرحله چهارم: نصب اتصالات دستگاه تصفیه آب خانگی

۱. مقداری از شیلنگ را با توجه به فاصله دستگاه (هوزینگ شماره ۴) و از طرف دیگر به مرحله اول دستگاه (شماره ۲) باشیر و رو دی بر شداده و از یک طرف به شیر و رو دی (شماره ۱) متصل نمایید.
 ۲. مقداری شیلنگ با توجه به فاصله محدود کننده جریان فاضلاب و از طرف دیگر به بست فاضلاب (FLOW شماره ۱۰) تا محل سوراخی که روی لوله فاضلاب قبل ازده اید بر شداده و از یک طرف به فاصله محدود کننده جریان فاضلاب متصل کرد سپس بست روی سوراخ با دو پیچ و مهره مخصوص محل سوراخ بدان زدن چسب مخصوص محل سوراخ بدان زدن چسب محکم کنید.
 ۳. مقداری شیلنگ با توجه به فاصله محل خروجی آب تصفیه شده دستگاه و از طرف دیگر به شیر برداشت کر بن یا در دستگاه شش مواد معدنی (حاوی مواد معدنی) تا شیر فیلتر مینرال (شماره ۵) متصل کنید.
 ۴. مقداری شیلنگ به اندازه ذخیره بر شداده و از یک طرف به شیر فیلتر پست کر بن نهایی قطع سریع روی مخزن ذخیره (شماره ۱۶) متصل نمایید.

مرحله پنجم: راه اندازی و تست دستگاه تصفیه آب خانگی
۱. جلت حصه ای اطمینان از وحدت تریه ها در محفظه ها تمام محفوظه ها را اکنته کند.

۱۰. جهت حصول اطمینان از وجود کاربریج ها مامنی محفظه ها را نتیرل دید.

۱۱. شیلنگ ورودی محفظه ممبران (شماره ۷) که قبلا باز گذاشته اید درون یک ظرف خالی قرار دهید.

۱۲. شیر ورودی آب به دستگاه آب گیری نمایید سپس دوشاخه آداتور را به صبر کنید تا آب به مدت ۵ دقیقه از شیلنگ ورودی محفظه ممبران (شماره ۹) وارد ظرف آب شود.

۱۳. سپس شیر ورودی را بسته، شیلنگ را به ورودی محفظه متصل کرده و شیر ورودی را مجددا باز کنید.

۱۴. شیر تانک را باز کنید.

۱۵. محل اتصالات دستگاه تصفیه آب را به دقت چک کنید. در صورت نشت آب از اتصالات به رفع آن اقدام کنید.

۱۶. خروجی فاضلاب دستگاه را چک کنید که حتما در هنگام کار کرد دستگاه و روشن بودن پمپ، پساب از آن جاری باشد.

۱۷. پس از حصول اطمینان از کار گرد دستگاه تصفیه آب خاموش شود. سپس برای شستشوی مخزن و احتمال وجود ذرات کربن آزاد در محفظه ها شیر برداشت روی سینک را باز کنید تا آب شیر بسیار کم است و این خروجی کم با توجه به خالی بودن مخزن دلیلا تصفیه مستقیمه دستگاه را نماید. پس زمانی است که آب تصفیه شده در ذخزن، همان که شدن فشار آب از شده داشت است.

توحید فرماید:

- ۱۰. اولین آب تولید شده بعد از دستگاه را مصرف نکنید و آب مخزن را پس از پرسیدن تخلیه نمایید.
 - ۱۱. در روزهای اول پس از نصب، هر گونه فشته احتمالی آب دستگاه را کنترل نمایید.
 - ۱۲. در روزهای اول پس از نصب، ممکن است آب شیری رنگ به نظر بررسد که به علت وجود حباب های ریز هوا در آن می باشد که پس از چند روز به حالت طبیعی بر می گردد.
 - ۱۳. از وجود اورینگ ها و محل صحیح قرارگیری آن ها مطمئن شوید.